legrand®

Network Interface Module
Module d'interface réseau
Módulo de interfaz de red

1507275 - REV C

Installation Instructions • Notice d'Installation • Instrucciones de Instalación

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue: AC1058, AC1068

Country of Origin: Made in Taiwan • Pays d'origine: Fabriqué en Taiwan • Pais de origen: Hecho en Taiwán



AC1058 - 8 Port Cat5e Network Interface Module

Module d'interface réseau 8 Port Cat5e

Módulo de interfaz de red de 8 puerto Cat5e

AC1068 - 8 Port Cat6 Network Interface Module

Module d'interface réseau 8 Port Cat6

Módulo de interfaz de red de 8 puerto Cat6

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Please read these instructions completely before you begin.

NOTICE D'INSTALLATION
Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant de commencer.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Lea estas instrucciones en su totalidad antes de comenzar.

1

A. Align tabs on module with slots on the rear of the enclosure.
B. Insert tabs by angling module away from the back of the enclosure.
C. Rotate the module and insert fasteners on module into corresponding holes on the rear of the enclosure. (Plunger must be in a pulled out position for fastener to engage hole.)
D. Push plunger in to lock module in place. Pull on module to assure module is locked properly in place.

A. Alignez les languettes sur le module avec les fentes à l'arrière du boîtier.
B. Insérez les languettes en penchant le module pour l'écarter de l'arrière du boîtier.
C. Tournez le module et insérez les éléments de fixation du module dans les orifices correspondants à l'arrière du boîtier. (Le poussoir doit être en position sortie pour que l'élément de fixation puisse rentrer dans l'orifice.)
D. Enfoncez le poussoir pour verrouiller le module dans cette position. Tirez sur le module pour vous assurer qu'il est bien verrouillé dans cette position.

A. Alinee las lengüetas del módulo con las ranuras de la parte trasera del gabinete.
B. Inserte las lengüetas alineando el módulo hacia afuera de la parte trasera del gabinete.
C. Gire el módulo e inserte los pasadores del módulo en los orificios correspondientes de la parte trasera del gabinete. (El émbolo debe estar en una posición retirada para que el pasador encaje en el orificio).
D. Empuje el émbolo para fijar el módulo en su lugar. Tire del módulo para asegurarse de que esté correctamente fijo en su lugar.



2

A. Identify outlet cable (Cat5e / Cat6) and route to one of the numbered 110 punch-down blocks.
B. Strip off approximately 4 inches of the outer jacket.
C. Without untwisting the cables, position the individual wires over the correct color-coded slot.
D. Punch-down and trim wires using a 110 punch down tool.
E. Remove excess wire and tug slightly on cable to assure wire is securely installed into the connector.
F. Repeat until all outlets are connected.

A. Identifiez le câble de sortie et acheminez-le vers l'une des réglettes de raccordement à broches autodénudantes 110 numérotées.
B. Détachez environ 4 pouces de la veste extérieure.
C. Sans dévider les câbles, placez les fils individuels sur l'emplacement correct des couleurs.
D. Punch-down et garnitures en utilisant un outil de perforation.
E. Retirez le fil en excès et tirez légèrement sur le câble pour vous assurer que le fil est fermement fixé dans le connecteur.
F. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les sorties soient raccordées.

A. Identifique el cable del tomacorriente y extienda uno de los bloques a presión numerado como 110.
B. Quite aproximadamente 4 pulgadas de la cubierta exterior.
C. Sin desenroscar los cables, coloque los cables individuales sobre la ranura con el código de color correcto.
D. Punch-down y los alambres del ajuste usando una herramienta perforada abajo.
E. Retire el exceso de alambre y tire levemente del cable para asegurarse de que esté instalado correctamente en el conector.
F. Repita hasta conectar todos los tomacorrientes.



3 Attach a Cat5e / Cat6 patch cable from the RJ45 connector to a network router / switch to extend data connectivity to the corresponding location.

Fixez un câble de connexion Cat5e / Cat6 du connecteur du module à un routeur / commutateur pour étendre la connectivité des données à l'emplacement correspondant.

Conecte un cable de conexión Cat5e / Cat6 del conector del módulo a un enrutador / conmutador para extender la conectividad de datos a la ubicación correspondiente.



1507275 - REV C

© Copyright 2017 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2017 Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2017 Legrand Todos los derechos reservados.

800.223.4162
1.877.BY.LEGRAND
www.legrand.us
www.legrand.ca