




Installation Instructions

















Notice d'Installation

Instrucciones de Instalación



CAUTION!
*Before you start,
turn off power!*

Trip breaker or remove fuse controlling the circuit on which you are working. Proper installation should comply with local electrical codes. Use in dry indoor locations only.



Installation Instructions for B5 Starter Box

Important: *Be sure to connect B1 wire channel to box bases (B5) before mounting bases to surface.*

1. Remove the wall plate from existing switch or outlet.
2. Remove the switch or outlet from existing in-wall outlet box. Do not disconnect wires.
3. Place B5 starter box base over the switch or outlet and fasten the base to the existing in-wall outlet box (Figure A).
4. Being careful to include tongue on the base, measure and install lengths of B1 wire channel as needed, using the instructions enclosed with the B1 wire channel (Figure B).

5. Attach new wiring to the switch or outlet. (Black wire to brass screw terminal, green wire to ground screw or grounding provision used in existing in-wall box) (Figure C).
6. Remove twistouts from B5 starter box cover to accommodate B1 wire channel (Figure D).
7. Pull the switch or outlet through the B5 starter box cover and screw the cover to the base (Figure E).
8. Mount the switch or outlet to the B5 starter box cover.
9. Reattach the wall plate.

Installation Instructions for B2, B3, B32, B35 Outlet Boxes

Important: *Be sure to connect B1 wire channel to box bases (B2, B3, B32, B35) before mounting bases to surface.*

1. Fasten outlet box base to wall using appropriate fasteners (Figure F).
2. Attach new wiring (Figure C) to the new switch or outlet (black wire to brass screw terminal, white wire to silver screw terminal, green wire to green ground screw).
3. Remove the twistouts on the outlet box cover (Figure D) to accommodate B1 wire channel.
4. Pull the new switch or outlet through the outlet box cover and screw the cover to the base (Figure E).
5. Mount the switch or outlet to the outlet box cover.
6. Attach the wall plate.

Installation Instructions for B4F Ceiling Fan & Circular Fixture Box

Important: *Be sure to connect B1 wire channel to B4F outlet box base before mounting bases to surface.*

1. Mark mounting holes over stud (Figure G).
2. Drill pilot holes where marked (Figure H).
3. Connect B1 wire channel to mounting base. (Figure I).
4. Remove the twistouts on the cover (Figure J) to accommodate B1 wire channel.

FOR FAN BOX APPLICATIONS:

5. Insert 10-32 machine screws through raised holes as shown from back of base. Screw on 10-32 sleeve nuts and tighten securely. (Figure K).
6. Install #12 wood screws through base into pre-drilled holes. (Figure L).

7. Attach ground wire (Figure M) through fan bracket and cover to base with 10-32 ground screw provided. Mount cover and fan bracket to base using 10-32 lock nuts provided.
8. Discard remaining hardware (two 6-32 screws).

FOR FIXTURE APPLICATIONS:

5. Install #12 wood screws through base into pre-drilled holes (Figure N).
6. Install two 6-32 machine screws and attach cover to base (Figure O).
7. Discard remaining hardware (two 10-32 screws, sleeve nuts and lock nuts).



The Wiremold Company
Consumer Products Division
60 Woodlawn Street
West Hartford, CT 06110

Attention!
Coupez le courant
avant de commencer!

Déclenchez le disjoncteur ou retirez les fusibles contrôlant le circuit sur lequel vous allez travailler. Une installation correcte doit être conforme aux codes électriques locaux. Utilisez seulement à l'intérieur, dans un local sec.

Notice d'installation pour la Boîte de Démarrage B5.

Important: Assurez-vous de relier le profilé B1 à l'embase des boîtes (B5) avant de monter ces dernières sur la surface.

1. Séparez la plaque murale de l'interrupteur ou de la prise existant(e).
2. Séparez l'interrupteur ou la prise de la boîte à prise murale existante. Ne débranchez pas les fils.
3. Placez l'embase de la boîte de démarrage B5 sur l'interrupteur ou la prise et fixez l'embase à la boîte à prise murale existante (Figure A).
4. Veillez à ne pas oublier la languette sur l'embase, mesurez et installez les longueurs nécessaires de profilé B1, en suivant les instructions fournies avec le profilé B1 (Figure B).
5. Connectez les nouveaux câbles à l'interrupteur ou à la prise. (Fil noir à la borne à vis en laiton, fil blanc à la borne à vis en argent et fil vert à la vis ou au dispositif de mise à la terre utilisé(e) dans la boîte murale existante) (Figure C).

6. Retirez les retors du cabochon de la boîte de démarrage B5 pour faire passer le profilé B1 (Figure D).
7. Faites passer l'interrupteur ou la prise par le cabochon de la boîte de démarrage et vissez le cabochon à l'embase (Figure E).
8. Montez l'interrupteur ou la prise au cabochon de la boîte à prise B5 (Figure F).
9. Réinstallez la plaque murale.

Notice d'installation pour les Boîtes à Prise B2, B3, B32, B35

Important: Assurez-vous de relier le profilé B1 à l'embase des boîtes (B2, B3, B32, B35) avant de monter ces dernières sur la surface.

1. Fixez l'embase de la boîte à prise au mur, à l'aide des pièces de fixation appropriées (Figure F).
2. Connectez les nouveaux câbles (Figure C) au nouvel interrupteur ou à la nouvelle prise (fil noir à la borne à vis en laiton, fil blanc à la borne à vis en argent et fil vert à la vis de mise à la terre verte).
3. Retirez les retors du cabochon de la boîte à prise (Figure D) pour faire passer le profilé B1.
4. Faites passer le nouvel interrupteur ou la nouvelle prise par le cabochon de la boîte à prise et vissez le cabochon à l'embase.
5. Montez l'interrupteur ou la pris au cabochon de la boîte à prise.
6. Fixez la plaque murale.

Notice d'installation de la Ventilateur de Plafond/Boîte Circulaire pour accessoires B4F

Important: Assurez-vous de connecter le profilé B1 à l'embase de la boîte à prise B4F avant de monter cette dernière à la surface.

1. Marquer les trous de montage par-dessus le goujon. (Figure G)
2. Percer des avant-trous de 3mm (1/8") aux endroits marqués. (Figure H)
3. Connecter la ligne filaire B1 à la base de montage. (Figure I)
4. Retirez les retors de la boîte pour accessoires (Figure J) pour faire passer le profilé B1.

POUR LES APPLICATIONS DE VENTILATEUR:

5. Introduire les vis à métaux 10-32 au travers des trous saillants, comme indiqué, depuis l'arrière de la base. Vlssez des manchons filetés 10-32 et bien les serrer. (Figure K)

¡PRECAUCIÓN!
¡Antes de empezar,
desconecte la electricidad!

Desconecte el interruptor o quite el fusible que controla el circuito en el cual trabaja. La instalación correcta deberá cumplir los códigos eléctricos locales. Úsese en lugares bajo techo secos solamente.

Instrucciones de instalación para la Caja de Cebador B5

Importante: Cerciórese de conectar el canal de alambre B1 a las bases de las cajas de tomacorriente (B5) antes de montar las bases en la superficie.

1. Quite la placa de pared del conmutador o tomacorriente existente.
2. Quite el conmutador o tomacorriente de la caja de tomacorriente existente empotrada en la pared. No desconecte los alambres.
3. Ponga la base de la caja de cebador B5 sobre el conmutador o tomacorriente y fije la base a la caja de tomacorriente existente empotrada en la pared (Figura A).
4. Teniendo cuidado de incluir la lengüeta en la base, mida e instale tramos de canal de alambre B1 según sea necesario, de acuerdo con las instrucciones suministradas con el canal de alambre B1 (Figura B).

5. Fije el alambrado nuevo al conmutador o tomacorriente. (Alambre negro al terminal de tornillo de bronce, alambre blanco al terminal de tornillo plateado, alambre verde al tornillo de tierra o dispositivo de puesta a tierra usado en la caja existente empotrada en la pared) (Figura C).
6. Desenrosque los sujetadores de la caja de cebador B5 para acomodar el canal de alambre B1 (Figura D).
7. Hale el conmutador o tomacorriente a través de la tapa de la caja de cebado B5 y atornille la tapa a la base (Figura E).
8. Monte el conmutador tomacorriente en la tapa de la caja de tomacorriente B5.
9. Reinstale la placa de pared.

Instrucciones de instalación para las Cajas de Tomacorriente B2, B3, B32, B35

Importante: Cerciórese de conectar el canal de alambre B1 a las bases de las cajas de tomacorriente (B2, B3, B32, B35) antes de montar las bases en la superficie.

1. Fije la base de la caja de tomacorriente a la pared con sujetadores apropiados (Figura F).
2. Fije el alambrado nuevo (Figura C) al conmutador o tomacorriente nuevo (alambre negro al terminal de tornillo de bronce, alambre blanco al terminal de tornillo plateado, alambre verde al tornillo de tierra verde).
3. Desenrosque los sujetadores en la tapa de la caja de tomacorriente (Figura D) para acomodar el canal de alambre B1.
4. Hale el conmutador o tomacorriente nuevo a través de la tapa de la caja de tomacorriente y atornille la tapa a la base (Figura E).
5. Monte el conmutador o tomacorriente en la tapa de la caja de tomacorriente.
6. Instale la placa de pared.

Instrucciones de instalación para la Ventilador de Techo/Caja de Dispositivo Circular B4F

Important: Cerciórese de conectar el canal de alambre B1 a la base de la caja de tomacorriente B4F antes de montar la base a la superficie.

1. Marque los orificios de montaje sobre el travesaño. (Figura G)
2. Perfore orificios piloto de 3mm (1/8") donde estén marcados. (Figura H)
3. Conecte el canal de cable B1 a la base de montaje. (Figura I)
4. Desenrosque los sujetadores en la caja de dispositivo (Figura J) para acomodar el canal de alambre B1.

PARA APLICACIONES DE VENTILADOR

5. Inserte los tornillos de máquina 10-32 a través de los orificios elevados como se muestra desde la parte de atrás de la base. Atornille sobre las tuercas de manguito 10-32 y apriete. (Figura K)

6. Poser des vis à bois de calibre 12 au travers de la base, dans les trous prépercés. (Figure L)
7. Fixer le fil de terre à la base, au travers du support du ventilateur et du couvercle, à l'aide d'une vis de terre 10-32 (Figure M).
8. Jeter le reste de la boulonnerie. (2 vis 6-32)

POUR LES APPLICATIONS D'APPAREIL D'ECLAIRAGE:

5. Poser des vis à bois de calibre 12 au travers de la base, dans les trous prépercés. (Figure N)
6. Poser les (2) vis à métaux 6-32 et fixer le couvercle à la base. (Figure O)
7. Jeter le reste de la boulonnerie (2 vis 10-32, manchons filetés et écrous de blocage).

6. Instale los tornillos para madera N° 12 a través de la base dentro de los orificios perforados. (Figura L)
7. Sujete el cable de tierra a través del soporte del ventilador y la cubierta a la base con el tornillo de tierra 10-32. (Figura M)
8. Desceche los herrajes sobrantes ([2] tornillos 6-32).

PARA APLICACIONES DE L'AMPARAS

5. Inserte los tornillos para madera N° 12 a través de la base dentro de los orificios perforados. (Figura N)
6. Instala (2) tornillos de máquina 6-32 y sujete la cubierta a la base. (Figura O)
7. Deseche los herrajes sobrantes ([2] tornillos 10-32, tuercas de manguito y contratuerzas).